

## Koble til og vise på TV

Du kan koble denne enheten til en TV for avspilling. Velg den mest egnede måten å koble til TV-en basert på bildet for visning (3D/2D-bildet).

- Se også brukerveiledningen for TV-en.

### Unaturlige visninger på TV

| Problem                                                                                  | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildene vises ikke korrekt på TV-en.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koble fra kabelen og koble til igjen.</li> <li>• Slå denne enheten av og på igjen.</li> <li>• Bildene vil kanskje ikke vises som de skal, når det er lite gjenværende batteristrøm. Bruk en vekselstrømadapter.</li> </ul>                                                                                                          |
| Bildene vises vertikalt på TV-en.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Still "VIDEO OUTPUT" i "COMMON"-menyen til "4:3".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bildene vises horisontalt på TV-en.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juster TV-skjermen deretter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fargen på bildene ser merkelig ut.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis videoen ble tatt opp med "x.v.Color" stilt til "ON", stiller du x.v.-fargeinnstillingen på TV-en til på.</li> <li>• Juster TV-skjermen deretter.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 3D-bildene vises ikke i 3D.<br>(for GZ-HM960)                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Still "HDMI OUTPUT" i "COMMON"-menyen til "CERTAIN TV TYPES".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Det vises doble bilder.<br>(for GZ-HM960)                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan vises doble bilder av motivet avhengig av scenen. Det kan også bli vanskelig å se bildene etter at parallaksen er manuelt justert eller videokvaliteten på TV-en er endret. Dersom dette skjer, anbefales det å spille av videoen i 2D-modus.<br/>(Se bruksanvisningen som medfølger TV-en for mer informasjon.)</li> </ul> |
| HDMI-CEC-funksjoner fungerer ikke som de skal, og TV-en fungerer ikke med denne enheten. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulike TV-er kan fungere forskjellig avhengig av spesifikasjonene, selv om de er HDMI-CEC-kompatible. Det kan derfor ikke garanteres at HDMI-CEC-funksjonene for denne enheten fungerer i kombinasjon med alle TV-er. I slike tilfeller, still "HDMI CONTROL" til "OFF".</li> </ul>                                                  |
| Skjermenspråket er endret.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan forekomme hvis du kobler denne enheten via en HDMI-minikabel til en TV med en annen språkinnstilling.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |

### ADVARSEL :

- Ta ikke ut opptaksmediet eller utfør noen handling (så som å slå av strømmen) når du ser på filer. Du må også påse å bruke den medfølgende strømadapteren, da dataene på opptaksmediet kan bli ødelagt hvis batteriet går tomt under bruk. Hvis dataene på opptaksmediet blir ødelagte, formater opptaksmediet på nytt for å bruke det igjen.

### NB! :

- Du kan oppleve utmattelse eller ubehag hvis du ser på 3D-bilder for lenge av gangen. Når du ser på 3D-bilder på denne enheten, vil det vises en melding hver halvtime. Du kan slå av meldingen ved å stille "3D DISPLAY WARNING" til "OFF". (for GZ-HM960)
- Dersom de venstre og høyre bildene av et motiv i nærheten av kameraet ikke fremstår justert, eller 3D-effekten for et fjernt motiv er svak, kan du endre hvordan de fremstår ved å justere parallaksen. (for GZ-HM960)