
MAKSIMAL ANTALL SCENER OVERSKREDET

① Flytt filene eller mappene til en datamaskin eller annen enhet.

(Sikkerhetskopier filene.)

② Velg "FILE + MANAGEMENT NO" i "FORMAT BUILT-IN MEM." eller "FORMAT SD CARD" i menyen for mediainnstillinger. (Alle data i innebygd minne eller på SD-kortet vil bli slettet.)