
Bevegelsen er hakkete.

Bruk et høyhastighets SD-kort (klasse 4 eller høyere).
Rengjør SD-kortets terminaler med en tørr bomullspinne eller lignende.
Utfør "FORMAT SD CARD" i "COMMON"-menyen. (Alle data vil bli slettet.)
Verifiser systemkravene til din PC ved bruk av Everio MediaBrowser 3 (3 BE) for avspilling.