

HELYEZZEN BE LEMEZT/CSERÉLJEN LEMEZT

Nyissa ki a DVD író vagy külső Blu-ray meghajtó tálcáját, ellenőrizze azt, majd tegye vissza a BD/DVD lemezt és csukja be a tálcát.
Cserélje a lemezt a DVD íróban vagy külső Blu-ray meghajtóban.