
A távirányító nem működik. (GZ-HM960 esetén)

Cserélje ki az akkumulátort.

Állítsa be a(z) „TÁVOLI” opciót a(z) „KÖZÖS” menüben a következőhöz:
„BE”.

A távirányító lehet, hogy nem fog működni a szabadban vagy erős megvilágítás mellett.