

Hibaelhárítás

Probléma	Ok és az elhárítás módja
Nem lehet a kamerához csatlakozni.	• Ellenőrizze, hogy az eszköz és a kamera között ne legyen akadály (más tárgy). • Regisztrálja (párosítsa) újra a(z) Bluetooth eszközt. • Törölje a regisztrált kamerát az okostelefonból, majd párosítsa azt újra. • Kapcsolja ki az okostelefon Bluetooth funkcióját, majd kapcsolja azt be újra. • Resetelje az okostelefon szoftverét.
A műveletek nem működnek (hajtódnak végre).	• Ellenőrizze, hogy az eszköz és a kamera között ne legyen akadály (más tárgy). • A művelet az adott mód függvényében nem működik, ill. akkor, ha a kamerán a menü van megjelenítve. • Ellenőrizze a kamera státuszát és módját. • A műveletek nem működnek, ha a kamera a gyors újraindításhoz használt készenléti módban van.
A kamera képe nem jelenik meg.	• A kép csak a videorögzítés mód közben jelenik meg. • A kép nem jelenik meg, ha a(z) MONITOR funkció nincs bekapcsolva. • Indítsa újra az alkalmazást, ha a(z) Bluetooth kapcsolat megszakadna.
A monitor képe nem frissítődik a(z) MONITOR funkció használatakor.	• Indítsa újra a(z) MONITOR alkalmazást és csatlakozzon újra a(z) Bluetooth kapcsolathoz. • A kamera státuszának függvényében a(z) MONITOR képének frissítési sebessége annyira lecsökkenhet, hogy a változás már nem is látható. • Ha egy másik Bluetooth eszközhöz csatlakozik - és nem az okostelefonhoz - akkor válassza le az eszközt.
A folyamat státusza sáv nem mutat semmilyen haladást sem a(z) CAPTURE vagy videotovábbítás közben.	• Ha egy másik Bluetooth eszközhöz csatlakozik - és nem az okostelefonhoz - akkor válassza le az eszközt.
A(z) „THE DESTINATION TO SAVE THE DATA IS RUNNING OUT OF MEMORY” üzenet jelenik meg.	• Az üzenet akkor jelenik meg, ha nem lehet adatot írni az okostelefon beépített memóriájába. • Ellenőrizze, hogy az SD kártyát helyesen tette-e be az okostelefonba, ill. hogy elég szabad hely álljon rendelkezésre a kártyán. * Az okostelefon memóriájával és az SD kártyával kapcsolatban lásd az okostelefon felhasználói útmutatóját.
Nem lehet a pillanatfelvételeket/ videókat továbbítani az okostelefonra.	• A fájlokat nem lehet továbbítani, ha a HDMI kábel csatlakoztatva van. Válassza le a HDMI kábelt a továbbítás előtt.