
Nem lehet a rögzített fájl megtalálni.

Szakítsa meg a dátumkeresés funkciót.

Változtassa meg a lejátszáshoz használt médiát, ehhez érintse meg a(z) /

 elemet az érintésérzékeny képernyőn.