
A szín nem hasonlít.

Állítsa be a rögzítés menü „FEHÉREGYENSÚLY” elemet a(z) „KÉZI” opcióra. Válaszon a „FINOM”/„FELHŐ”/„HALOGÉN” opciók közül a fényforrásnak megfelelően.

Válassza az „MWB” opciót és állítsa be megfelelően.

Ha a videót a(z) „x.v.Color” funkció „BE” opciójával rögzítette, akkor módosítsa a beállítást tetszőlegesen a TV-n.