

Пульт дистанційного керування не працює. (для GZ-NM960)

Замініть батарею.

Встановіть для параметра „REMOTE“ в меню „COMMON“ значення „ON“.

Пульт дистанційного керування може не працювати поза приміщенням або у місцях з яскравим освітленням.