

Усунення несправностей

Несправність	Причина та дії
Неможливо підключитися до камери.	● Перевірте відсутність перешкод між пристроєм та камерою. ● Виконайте повторну реєстрацію (сполучення) пристрою Bluetooth. ● Видаліть зареєстровану камеру зі смартфона та повторіть сполучення. ● Вимкніть Bluetooth смартфона та знову ввімкніть. ● Перезапустіть програму на смартфоні.
Операції не працюють.	● Перевірте відсутність перешкод між пристроєм та камерою. ● Операції можуть не працювати в деяких режимах або коли на камері відображається меню. ● Перевірте статус та режим камери. ● Операції не працюють, коли камера знаходиться у режимі очікування швидкого перезавантаження.
Зображення камери не з'являється.	● Зображення відображається тільки під час режиму зйомки відеозапису. ● Зображення не відображатиметься, якщо ввімкнена функція MONITOR. ● Перезапустіть програму, якщо зникло підключення Bluetooth.
Зображення екрана не оновлюється під час використання функції MONITOR.	● Перезапустіть програму MONITOR та виконайте повторне підключення Bluetooth. ● Залежно від стану камери швидкість оновлення зображення MONITOR може впасти до того рівня, коли зміни не відображаються. ● У разі підключення до іншого пристрою Bluetooth (не смартфона), відключіть його.
Індикатор процесу не відображає жодних змін під час перенесення CAPTURE або відеозапису.	● У разі підключення до іншого пристрою Bluetooth (не смартфона), відключіть його.
З'являється повідомлення „THE DESTINATION TO SAVE THE DATA IS RUNNING OUT OF MEMORY“.	● Повідомлення з'являється, коли дані не можуть бути записані на інтегровану пам'ять смартфона. Перевірте правильність вставлення карти SD у смартфон, а також наявність достатнього обсягу вільного місця. * Щоб отримати докладну інформацію про пам'ять смартфона та карту SD, зверніться до посібника смартфона.
Неможливо перенести фотографії/відеозапис на смартфон.	● Файли не можуть переноситися під час підключення HDMI-кабелю. Перед виконанням перенесення відключіть HDMI-кабель.