
КІЛЬКІСТЬ СЦЕН ПЕРЕВИЩУЄ МАКСИМУМ

- ① Перемістіть файли або папки на жорсткий диск комп'ютера або інший пристрій. (Створіть резервні копії файлів.)
- ② Виберіть „FILE + MANAGEMENT NO“ у „FORMAT BUILT-IN MEM.“ або „FORMAT SD CARD“ меню налаштувань носія. (Всі дані в інтегрованій пам'яті або на картці SD будуть видалені.)