

**Неможливо вимкнути меню РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ.**

Вимкніть живлення даного пристрою та пристрою для запису DVD-дисків, або вийміть адаптер змінного струму.