

Під час зйомки сцен зі швидким рухом або значними змінами яскравості з'являється шум мозаїчного типу.

Для зйомки встановіть для „VIDEO QUALITY“ значення „UXP“ або „XP“
.