

ПОМИЛКА КАРТИ ПАМ'ЯТІ!

Вимкніть даний пристрій, а потім знову ввімкніть його.

Відключіть адаптера змінного струму та акумулятор, вийміть картку SD та вставте її знову.

Очистіть роз'єми картки SD.

Якщо вищезазначене не вирішує проблему, зробіть резервне копіювання файлів та виконайте „FORMAT SD CARD“ у меню „COMMON“. (Всі дані будуть видалені.)