

НЕДОСТАТНЬО ВІЛЬНОГО МІСЦЯ

Видаліть файли, або перемістіть файли на комп'ютер або інші пристрої.
Замініть картку SD на нову.
Безперервні відеозаписи неможливо об'єднати, якщо на інтегрованій пам'яті або карті SD недостатньо вільного місця. Перед об'єднанням перевірте кількість вільного місця.