

Використання сенсорного екрана

Піктограми функціональних кнопок, мініатюри та пункти меню відображаються на сенсорному екрані залежно від активного режиму.

- Існує два шляхи роботи з сенсорним екраном, а саме „виділення“ та „перетягання“. Нижче наведено декілька прикладів.

A Натисніть на кнопку (піктограму) або зменшене зображення (файл), що відображаються, на сенсорному екрані для вибору.

B Перетягніть зменшені зображення на сенсорному екрані, щоб виконати пошук необхідного файлу.



ПРИМІТКИ :

- Сенсорний екран цього пристрою реагує на натискання. Якщо сенсорний екран не реагує, натисніть пальцем трохи сильніше.
- Акуратно натискайте на кнопки (піктограми), що розташовані на сенсорному екрані. Кнопки можуть не реагувати, якщо натискати на них не у відповідній області.
- Не натискайте на екран занадто сильно.
- Якщо ви користуєтеся захисним покриттям або стікером, сенсорний екран може не реагувати належним чином.
- Не торкайтеся сенсорного екрана гострими предметами.
- Одночасне натискання двох або більше областей екрана може призвести до несправності.
- Виконайте „TOUCH SCREEN ADJUST“, якщо область реагування екрана не відповідає місцю натискання. (Виконайте налаштування за допомогою слабкого постукування кутом картки SD або тощо. Не натискайте на екран гострим кутом, не натискайте з зусиллям.)