

ЗБІЙ ВІДТВОРЕННЯ

Вийміть та знову вставте картку SD.

Очистіть роз'єми картки SD.

Вставте картку SD перед вмиканням живлення.

Бережіть цей пристрій від будь-яких сильних ударів або вібрації.