

ЗАПИС СКАСОВАНО

Для запису на картку SD встановіть для параметра „REC MEDIA FOR VIDEO“ значення „SD“.

Вимкніть даний пристрій, а потім знову ввімкніть його.

Бережіть пристрій від ударів та вібрації.