

Те саме зображення відображається протягом тривалого часу.

Використовуйте картку SD високої швидкості (клас 4 або вище).
Протирайте контакти картки SD сухим ватним тампоном або чимось подібним.
Використайте функцію „FORMAT SD CARD“ у меню „COMMON“. (Всі дані будуть видалені.)