

Робота з меню

У цьому пристрої є три типи меню.

- Основне меню - меню, що містить всі пункти, потрібні для режимів відеозйомки, фотозйомки, відтворення відеозаписів та фотографій відповідно.
- Меню  („COMMON“) у основному меню - меню, що містить всі загальні пункти, потрібні для режимів відеозйомки, фотозйомки, відтворення відеозаписів та фотографій відповідно.
- Меню **S** (відображення зменшеного обличчя) - меню, що містить всі функції, потрібні для операцій з обличчями у режимі відеозйомки або фотозйомки, і знаходиться у основному меню.