

Неможливо скопіювати дані на картку SD.

Для запису на картку необхідно встановити відповідні настройки носія.
Для того, щоб використовувати картки, які використовувались на інших пристроях, необхідно виконати форматування (ініціалізацію) картки за допомогою функції „FORMAT SD CARD“ у настройках носія.