

Рух переривчастий.

Використовуйте картку SD високої швидкості (клас 4 або вище).

Протирайте контакти картки SD сухим ватним тампоном або чимось подібним.

Використайте функцію „FORMAT SD CARD“ у меню „COMMON“. (Всі дані будуть видалені.)

Перевірте системні вимоги вашого ПК коли використовуєте Everio MediaBrowser 3 (3 BE) з метою відтворення.