
ФАЙЛИ ВІДСУТНІ

Змініть настройку для параметра „REC MEDIA FOR IMAGE“ або „REC MEDIA FOR VIDEO“ в меню „COMMON“ та перевірте, що файли не записані на іншій носій.