
ПРІОРИТЕТ ДІАФРАГМИ

Встановіть значення діафрагми.
Інформація про роботу з камерою