

جهاز التحكم عن بعد لا يعمل.

استبدل البطارية.

اضبط "تحكم" في قائمة "عام" على الوضع "تشغيل".

قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في الأماكن المفتوحة أو في أماكن معرضة لضوء قوي.