

المشكلة	السبب والإجراء
غير قادر على التوصيل بالكاميرا.	- تأكد من أنه لا توجد عوائق بين الجهاز والكاميرا. - إجراء التسجيل (المزاوجة) الخاص بجهاز Bluetooth مرة أخرى. - احذف الكاميرا المسجلة في الهاتف الذكي، ثم قم بإجراء المزاوجة مرة أخرى. - قم بإيقاف تشغيل وضع Bluetooth للهاتف الذكي، ثم شغله مرة أخرى. - قم بإعادة تعيين البرنامج في الهاتف الذكي.
عمليات التشغيل لا تعمل.	- تأكد من أنه لا توجد عوائق بين الجهاز والكاميرا. - قد لا تعمل عمليات التشغيل وذلك اعتمادا على الوضع أو عند عرض القائمة على الكاميرا. - افحص حالة ووضع الكاميرا. - لا تعمل العمليات عندما تكون الكاميرا في وضع الاستعداد لإعادة البدء السريع.
لا تظهر الصورة من الكاميرا.	- تظهر الصورة أثناء وضع تسجيل الفيديو فقط. - لن تظهر الصورة في حالة عدم تشغيل وظيفة MONITOR. - إعادة تشغيل التطبيق إذا انقطع اتصال Bluetooth.
لا يتم تحديث مراقبة الصور عندما تكون وظيفة MONITOR قيد الاستخدام.	- أعد تشغيل تطبيق MONITOR وتوصيله إلى Bluetooth مرة أخرى. - اعتمادا على حالة الكاميرا، قد تنخفض سرعة تحديث صورة MONITOR لدرجة أنه قد لا يمكن رؤية التغيرات. - عند التوصيل بجهاز Bluetooth آخر غير الهاتف الذكي، قم بفصل الجهاز.
لا يظهر شريط التقدم حدوث أي تقدم أثناء CAPTURE أو نقل الفيديو.	عند التوصيل بجهاز Bluetooth آخر غير الهاتف الذكي، قم بفصل الجهاز.
تظهر رسالة "THE DESTINATION TO SAVE THE DATA IS RUNNING OUT OF MEMORY".	- تظهر هذه الرسالة عندما يتعذر كتابة البيانات في الذاكرة المدمجة للهاتف الذكي. - تأكد من إدخال بطاقة SD في الهاتف الذكي بشكل صحيح وترك مساحة كافية في البطاقة. * للحصول على تفاصيل بشأن ذاكرة الهاتف الذكي وبطاقة SD، يُرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالهاتف الذكي.
غير قادر على نقل الصور الساكنة/ الفيديو إلى الهاتف الذكي.	لا يمكن نقل الملفات أثناء توصيل كبل HDMI. قم بقطع اتصال كبل HDMI بعد النقل.