

تشغيل القائمة الرئيسية

يمكن تهيئة إعدادات مختلفة باستخدام القائمة.

1 اضغط "MENU".

- تختلف القائمة تبعاً للوضع المستخدم.



2 اضغط القائمة المطلوبة.



3 اضغط الإعداد المطلوب.



ملاحظة :

- للخروج من الشاشة اضغط "X" (خروج).
- للعودة إلى الشاشة السابقة اضغط "←" (عودة).
- لعرض ملف التعليمات اضغط "?" (تعليمات) واضغط على العنصر. قد يكون ملف التعليمات غير متوفراً لبعض العناصر.