

## تشغيل القائمة الشائعة

يمكنك تكوين عناصر الإعداد الشائعة بصرف النظر عن الوضع الذي يستخدم القائمة الشائعة.

## 1 اضغط "MENU".

- تختلف القائمة تبعاً للوضع المستخدم.



## 2 اضغط "⚙️".



## 3 اضغط الإعداد المطلوب.



## ملاحظة :

- للخروج من الشاشة اضغط "X" (خروج).
- للعودة إلى الشاشة السابقة اضغط "⏪" (عودة).
- لعرض ملف التعليمات اضغط "؟" (تعليمات) واضغط على العنصر.