تم إلغاء التسجيل

اضبط "وسائط تسجيل الفيديو" على "SD"، ثم سجّل على بطاقة SD.
قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
قم بحماية الكاميرا من الاهتزاز والتصادم.