

إعداد زر المستخدم

تعيين وظيفة متكررة إلى الزر USER.  
تفاصيل التشغيل