

غير قادر على إنشاء اسطوانة DVD باستخدام ناسخ اسطوانات DVD.

كبل USB غير متصل بطريقة صحيحة.