

يتم عرض نفس الصورة لوقت طويل.

استخدم بطاقة SD عالية السرعة (الفئة 4 أو أعلى).

قم بتنظيف النهايات الطرفية لبطاقة SD باستخدام قطعة من القطن الجاف أو شيء مشابه. نفذ "صيانة بطاقة SD" في القائمة "عام". (سوف يتم حذف جميع البيانات.)