

الصور مُسْقطة عمودياً على شاشة التلفزيون.
اضبط "خرج الفيديو" في قائمة "عام" على الوضع "4:3".
اضبط شاشة التلفزيون تبعاً لذلك.