

## تشغيل قائمة اختصارات الوجه

يمكنك تكوين الإعدادات المتنوعة الخاصة بالوظائف المتعلقة بالوجه إما في وضع تسجيل الفيديو أو الصور الثابتة باستخدام قائمة اختصارات الوجه.

1 اضغط "S" في وضع تسجيل الفيديو أو الصور الثابتة.



2 اضغط القائمة والإعدادات المطلوبة.

● قائمة اختصارات الوجه أثناء وضع تسجيل الفيديو



● قائمة اختصارات الوجه أثناء وضع تسجيل الصور الثابتة



## ملاحظة :

- للخروج من الشاشة اضغط "X" (خروج).
- لعرض ملف التعليمات اضغط "؟" (تعليمات) واضغط على العنصر.