

إنشاء الأقراص بواسطة مشغل أقراص Blu-ray خارجي

يمكنك نسخ الملفات المسجلة على اسطوانات أو إعادة تشغيل الاسطوانات المنشأة باستخدام ناسخ Blu-ray خارجي اختياري.

محركات Blu-ray الخارجية المتوافقة

يمكنك استخدام BE08LU20 من LG. (بداية من ديسمبر 2010)

إنشاء الأقراص بواسطة مشغل أقراص Blu-ray خارجي

■ إعداد مشغل أقراص Blu-ray خارجي

■ النسخ إلى الاسطوانات

اختر وانسخ الصور الساكنة ومقاطع الفيديو المطلوبة كل بمفرده.

■ عمليات التشغيل الأخرى

مالحظة :

- يختلف الوقت القابل للتسجيل على اسطوانة تبعاً لطريقة التسجيل.
- عندما تكون هناك عدة ملفات سيتم نسخها احتياطياً، قد يستغرق اكتمال النسخ الاحتياطي بعض الوقت. انتظر لمدة قصيرة إلى أن يبدأ وميض مصباح الوصول، مما يشير إلى وجود حالة تشغيل طبيعية.
- تحفظ المعلومات الخاصة بالتاريخ والزمن كعناوين فرعية في الاسطوانات المنشأة.

تغيير وسائط مشغل قرص Blu-ray الخارجي

عين نوع الوسائط وفقاً لاسطوانة Blu-ray أو DVD التي تم تحميلها.

1 إعداد مشغل أقراص Blu-ray خارجي

- إدخال اسطوانة إلى مشغل قرص Blu-ray الخارجي

2 اضغط على "تغيير وسائط التسجيل" في القائمة "نسخ احتياطي".



3 أدخل "Blu-ray Disc"، أو "DVD(AVCHD)"، أو "DVD-Video".

- تتغير الوسائط إلى العنصر المحدد. حدد الإعداد المناسب وفقاً للأسطوانة.
- تحديد "Blu-ray Disc" يمكنك من حفظ مقاطع على اسطوانة الفيديو Blu-ray بجودة عالية.
- يمكنك تحديد "DVD(AVCHD)" لحفظ على مقاطع الفيديو ذات تنسيق DVD بجودة عالية.
- تحديد "DVD-Video" يمكنك من حفظ مقاطع الفيديو بتنسيق DVD بعد تحويلها إلى جودة الصورة المعيارية.