

قم بتغيير وسائط ناسخ اسطوانات DVD.

عين نوع الوسائط وفقاً لـ DVD الذي تم تحميله.

1 إعداد ناسخ اسطوانات DVD.

2 اضغط على "تغيير وسائط التسجيل" في القائمة "نسخ احتياطي".



3 اضغط "DVD(AVCHD)" أو "DVD-Video".



- تغيير الوسائط إلى العنصر المحدد. حدد الإعداد المناسب وفقاً للأسطوانة.
- يمكنك تحديد "DVD(AVCHD)" لحفظ على مقاطع الفيديو ذات تنسيق DVD بجودة عالية.
- تحديد "DVD-Video" يمكنك من حفظ مقاطع الفيديو بتنسيق DVD بعد تحويلها إلى جودة الصورة المعيارية.

إنشاء اسطوانات باستخدام ناسخ اسطوانات DVD

يمكنك نسخ الملفات المسجلة على اسطوانات أو إعادة التشغيل الاسطوانات المنشأة باستخدام ناسخ اسطوانات DVD اختياري.

أجهزة نسخ اسطوانات DVD المتوافقة

الوصف	اسم المنتج
<ul style="list-style-type: none"> • يتيح نسخ الصور المسجلة على هذه الوحدة على اسطوانة DVD دون استخدام جهاز الكمبيوتر. 	<ul style="list-style-type: none"> • DVD وحدة نسخ اسطوانات CU-VD3
<ul style="list-style-type: none"> • يقوم بإنشاء اسطوانات DVD ووظائف كمشغل اسطوانات DVD خارجي عند الاتصال بجهاز الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن عرض اسطوانات DVD التي تم إنشاؤها من خلال توصيل CU-VD50 بالتلفزيون. 	<ul style="list-style-type: none"> • DVD وحدة نسخ اسطوانات CU-VD50

إنشاء اسطوانات باستخدام ناسخ اسطوانات DVD

■ إعداد ناسخ اسطوانات DVD

■ النسخ إلى الاسطوانات

■ عمليات التشغيل الأخرى

■ ملاحظة :

- عندما تكون هناك عدة ملفات سيتم نسخها احتياطياً، قد يستغرق اكتمال النسخ الاحتياطي بعض الوقت. انتظر لمدة قصيرة إلى أن يبدأ وميض مصباح الوصول، مما يشير إلى وجود حالة تشغيل طبيعية.
- تحفظ المعلومات الخاصة بالتاريخ والزمن كعناوين فرعية في الاسطوانات المنشأة.