

## الحركة متقلبة.

استخدم بطاقة SD عالية السرعة (الفئة 4 أو أعلى).  
قم بتنظيف النهايات الطرفية لبطاقة SD باستخدام قطعة من القطن الجاف أو شيء مشابه.  
نفذ "صيانة بطاقة SD" في القائمة "عام". (سوف يتم حذف جميع البيانات.)  
تحقق من متطلبات النظام الخاصة بجهاز الكمبيوتر لديك عند استخدام Everio MediaBrowser 3 BE للعرض.