

عرض الصور الساكنة



- 1 وضع الصور الساكنة
- 2 رقم المجلد
- 3 رقم الملف
- 4 التاريخ/الوقت
- 5 الوسائط
- 6 مؤشر البطارية
- 7 عرض محتوى بطاقة التخزين الخارجية
- 8 إخراج 1080p
- 9 حالة استقبال الراديو (لـ GZ-HM970/GZ-HM870/GZ-HM860)