

La télécommande ne fonctionne pas.

Remplacer la batterie.

Régler "TELECOMMANDE" dans le menu de "COMMUN" sur "MARCHE".

La télécommande peut ne pas fonctionner à l'extérieur ou dans des endroits exposés à une forte lumière.