



## Noms des touches et fonctions

	Nom de touche	Fonction	Mode			
			Vidéo		Photo	
			Enregistrement	Lecture	Enregistrement	Lecture
①	Mode vidéo/photo *1	Bascule entre les modes vidéo et photo.	✓	✓	✓	✓
②	Mode Enregistrement/ Lecture *1	Bascule entre les modes d'enregistrement et de lecture.	✓	✓	✓	✓
③	Zoom (T)	Zoome à l'extrémité T (téléobjectif)	✓	-	✓	-
④	Zoom (W)	Zoome à l'extrémité W (grand angle).	✓	-	✓	-
⑤	Enregistrement	Démarre l'enregistrement vidéo.	✓	-	-	-
⑥	Arrêt	Arrête l'enregistrement vidéo.	✓	-	-	-
⑦	Obturation	Prend une photo.	-	-	✓	-
⑧	▶ (Lecture) *2	Commence la lecture de la vidéo ou des photos sélectionnées. Pendant la lecture de vidéo/photo : Lance/arrête la lecture.	-	✓	-	✓
⑨	◀◀ (Enrouler)	Pendant l'affichage de l'écran d'index : Déplace le curseur vers la gauche.	-	✓	-	✓
		Pendant la lecture vidéo: Effectue la recherche arrière. Pendant la lecture de photos : Retourne à la photo précédente.	-	✓	-	✓
⑩	▶▶ (Avance rapide)	Pendant l'affichage de l'écran d'index : Déplace le curseur vers la droite.	-	✓	-	✓
		Pendant la lecture vidéo: Effectue la recherche avant. Pendant la lecture de photos : Passe à l'image suivante.	-	✓	-	✓
⑪	◀◀ (Saut arrière)	Pendant la lecture vidéo: Retourne au début de la scène.	-	✓	-	-
⑫	▶▶ (Saut avant)	Pendant la lecture vidéo: Passe à la vidéo suivante.	-	✓	-	-
⑬	Index	Pendant la lecture : Revient à l'écran d'index.	-	✓	-	✓
⑭	INSTANTANÉ *3	Pendant la lecture vidéo: Capture une photo de la vidéo si on la touche alors que la lecture est en pause.	-	✓	-	-

\*1 Le changement de mode ne peut être effectué pendant l'enregistrement vidéo.

\*2 Si les informations de localisation sont enregistrées dans la vidéo ou la photo, l'emplacement sera affiché sur la carte.

\*3 Les photos capturées sont stockées dans le même média que l'image d'origine.