

Impossible de retrouver un fichier enregistré.

Annule la fonction de recherche de date.

Changez le support de lecture en tapant sur  sur l'écran tactile.