

AUCUN FICHIER

Modifiez le réglage de "SUPPORT ENREG. PHOTO" ou "SUPPORT ENREG. VIDEO" dans le menu "COMMUN" et vérifiez que les fichiers ne sont pas enregistrés sur un autre support.