

Lorsqu'il est connecté au téléviseur via le câble mini HDMI, les images et les sons appropriés ne sortent pas.

Les images et les sons risquent de ne pas sortir correctement selon le téléviseur connecté. Dans ce cas, effectuez les opérations suivantes.

- ① Débranchez le mini câble HDMI, et rebranchez-le.
- ② Éteignez et rallumez l'unité de nouveau.