

DİSKİ TAK/DİSKİ DEĞİŞTİR

DVD yazar ya da harici Blu-ray sürücüsünün tepsisini açın, BD/DVD'yi kontrol edip yeniden ayarlayın ve daha sonra tepsiyi kapatın.
Diski DVD yazar ya da harici Blu-ray sürücüne yerleştirin.