
Uzaktan kumanda çalışmıyor.

Pili değiştirin.

“ORTAK,” menüsündeki “UZAKTAN KUMANDA,”i “AÇIK,” konumuna ayarlayın.

Uzaktan kumanda, açık yerlerde ya da güçlü ışığa maruz kalan içerde çalışmayabilir.