

Ekran Dilinin Değiştirilmesi

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

- 1 "MENU", üzerine dokununuz.



- 2 "⚙️", üzerine dokununuz.



- 3 "LANGUAGE", üzerine dokununuz.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokununuz.

- 4 İstenen dile dokununuz.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokununuz.