

KAYIT İPTAL EDİLDİ

“VİDEO İÇİN KYT.ORT.”nı “SD.”ye ayarlayın, daha sonra bir SD karta kaydedin.

Bu birimi yeniden kapatıp açın.

Birimi titreşim ve darbeden koruyun.