
Bir DVD yazar ile DVD oluřturamadı.

USB kablosu doęru řekilde takılı deęil.