

Aynı resim/görüntü uzun süre görüntülenir.

Yüksek hızlı bir SD kart (Sınıf 4 veya daha üstü) kullanın.

SD kart terminallerini kuru bir pamuklu temizleme çubuğu veya benzeri ile temizleyin.

“ORTAK” menüsü içinde “SD KARTI FORMATLA”yı yürütün. (Verilerin tümü silinecektir.)