
Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.

“ORTAK,, menüsündeki “VIDEO ÇIKIŞI,,’i “4:3,, konumuna ayarlayın.
TV’nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.